

Nano-SIM-Schablone: SIM-Karten für iPhone 5 selbst zuschneiden

Im Apple iPhone 5 wird keine Mini-SIM-Karte mit Standardmaß 25x15 mm mehr verbaut, sondern eine **Nano-SIM**. Die Nano-SIM das Format 12,3x8,8 mm und ist etwas dünner als die normale SIM, das Kontakt-Layout ist jedoch identisch mit dem der Standard-/Mini-SIM. Daher reicht es, eine Standard-SIM auf das Nano-SIM-Format zurechtzuschneiden, um sie anschließend im iPhone 5 verwenden zu können.

Mini-/Standard-SIM auf Nano-SIM



Micro-SIM auf Nano-SIM



1. Die jeweils passende Schablone ausdrucken – dabei darauf achten, dass beim **Druck das PDF nicht verkleinert** wird.
2. Schablone ausschneiden und auf die Rückseite der SIM kleben (NICHT auf die Kontakte!). Die weiße Fläche muss exakt auf der Rückseite des Chips liegen.



3. Mit einer scharfen und stabilen Schere sauber entlang der inneren weißen Fläche die SIM-Karte zuschneiden.
4. Klebeschablone abziehen. Evtl. schräg geschnittene Kanten begradigen oder mit der Nagelfeile abschleifen.
5. Sollte es beim Einsetzen Schwierigkeiten mit der Höhe der SIM geben, hilft etwas feines Schmirgelpapier, um eine kleine Schicht abzutragen.